



Käyttöohje

Bruksanvisning

Kasutusjuhend

Lietošanas instrukcija

Naudojimo instrukcija

KÄYTTÖOHJE
LEIVÄNPAAHDIN FK-TS20
220 – 240 V~, 50/60 Hz, 680 - 800 W



TÄRKEÄÄ TIETOA

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen leivänpaahtimen käyttöönottoa ja säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten.
2. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
3. Laitetta on käytettävä ainoastaan määriteltyyn käyttötarkoitukseen.
4. Ennen laitteen käyttöä tarkista, että pistorasian jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
5. Kytke laite ainoastaan vaihtojännitteiseen ja maadoitettuun pistorasiaan.
6. Jos sulake tai vikavirtasuojalaaukeaa, älä käynnistä laitetta uudelleen.
7. Kytke laite vikavirtasuojalla varustettuun pistorasiaan (30 mA).
8. Älä upota laitetta, sen virtajohtoa tai mitään laitteen osaa veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskun välttämiseksi.
9. Laitetta voi käyttää ainoastaan kuivalla, tasaisella pinnalla.
10. Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön, älä käytä laitetta ulkona.
11. Irrota virtajohdon pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistamista ja myös silloin kun laitetta ei käytetä.
12. Tarkista virtajohdon ja laitteen kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos huomaat niissä vaurioita. Mikäli sähköjohto on vaurioitunut, laitteen käyttöön liittyy sähköiskun riski. Laite tulee viedä valtuutettuun sähkölaitteiden huoltoliikkeeseen laitteen korjausta varten.
13. Älä kosketa laitteen kuumia pintoja ja älä laita kuumaa laitetta kaappiin tai peitä laitetta ennen kuin se on varmasti jäähtynyt.
14. Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumia laitteen käytön aikana. Varmista, ettei johto joudu kosketukseen kuumien pintojen kanssa.
15. Varmista, että laite on täysin jäähtynyt ennen kuin kierrät johdon laitteen pohjaan ja laitat laitteen kaappiin.
16. Varmista, ettei johto roiku pöydän tai työtason reunan yli.
17. Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pintojen kunto voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä, mikä voi johtaa vaaratilanteisiin.

18. Älä puhdista laitetta hankaavilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla tai uuninpuhdistukseen tarkoitetuilla aineilla.
19. Ole varovainen: paahdettava leipä voi syttyä palamaan. Laitteen ympärillä on oltava riittävästi tilaa ilmanvaihtoa varten. Laitetta käytettäessä on vältettävä laitteen kosketusta verhojen, seinäpäällysteiden, vaatteiden, keittiöpyyhkeiden ja muiden herkästi syttyvien materiaalien kanssa.
20. OLE VAROVAINEN käyttäessäsi laitetta sellaisilla pinnoilla, joita laitteen aiheuttama kuumuus voi vaurioittaa. Lämmönkestävän alustan käyttöä suositellaan.
21. Älä käytä paahdinta ilman murualustaa. Murualusta on puhdistettava säännöllisesti.
22. Älä paahda laitteessa sokeria, hilloa tai säilykkeitä sisältäviä tuotteita.
23. Leivänpaahdin on puhdistettava säännöllisesti ja huolellisesti kaikista ruoanjäämistä.
24. Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitteita turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
25. Aikuisen tulee valvoa laitteen käyttöä huolellisesti, kun paikalla on lapsia.
26. Lapsia pitää valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.
27. Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on tavanomaista heikommat aistit tai fyysiset tai henkiset kyvyt tai vähäinen tiedollinen ja taidollinen kokemus, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli heitä on opastettu laitteen käytössä ja käyttöturvallisuudessa ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
28. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, paitsi yli 8-vuotiaat aikuisen valvonnassa.
29. Säilytä laite ja sen sähköjohto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
30. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisellä ajastimella tai kaukosäätimellä.
31. Käytä laitteessa vain sen alkuperäisiä osia.
32. VAROITUS: Jotta vältetään lämpötilanrajoittimen tahattomasta palautuksesta johtuva vaara, ei tätä laitetta saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen kuten aikakytkimen kautta eikä laitetta saa kytkeä piiriin, jonka käyttäjä säännöllisesti kytkee päälle ja pois.

Huom!

Älä koskaan poista paahdettuja tuotteita paahtoaukosta veitsellä tai muulla terävällä esineellä sähköiskuvaaran vuoksi. Älä kosketa laitteen kuumaa yläosaa paahtoaukkojen kohdalta. Myös laitteen muut pinnat kuumenevat käytön aikana.

LAITTEEN OSAT



1. PAAHTOAUKKO
2. KÄYNNISTYSPAINIKE
3. PAAHTOASTEEN VALITSIN (6)
4. LEIVÄN KESKITIN
5. MURUALUSTA (7)

LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Kytke virtajohdon pistotulppa sopivaan pistorasiaan.
2. Käytä laitetta ensimmäisellä paahtokerralla tyhjänä, jotta vastuksiin kokoamisvaiheessa jäänyt pöly palaa pois.
3. Varmista, että murualusta on paikallaan ja käynnistyspainike on yläasennossa.
4. Aseta paahtin tasaiselle ja tukevalle pinnalle riittävän kauas pöydän reunasta ja vähintään 7,5 cm:n päähän seinästä.
5. Aseta leipäviipaleet paahtimeen. Varmista, että käynnistyspainike on yläasennossa.
6. Paina käynnistyspainike alas kunnes se lukittuu paikoilleen. Paahto käynnistyy automaattisesti.
7. Valitse paahtoaste väliltä 1 – 5 (1 tarkoittaa vaaleinta ja 5 tummintaa paahtoa). Paahtinta ensimmäisen kerran käytettäessä suositellaan paahtoastetta 3. Valittavaan paahtoasteeseen vaikuttaa myös paahtettavan leivän koostumus.
8. Paahtin kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja paahtettu leipäviipale nousee automaattisesti ylös säädetyin paahtoasteen saavuttamisen jälkeen.
9. Käytön jälkeen irrota sähköjohto pistorasiasta.

Käyttövinkkejä:

- Peruuta (cancel) ja stop: Keskeytä paahtaminen pyörittämällä paahtoasteen valitsinta vastapäivään Stop-merkinnän kohdalle. Paahtaminen pysähtyy, ja paahtettava ruoka ponnahtaa ylös (ja paahtin kytkeytyy pois päältä). ÄLÄ KOSKAAN NOSTA KÄSIN TAI VÄKISIN PAAHDINTASON VIPUA YLÖS. SE VAHINGOITTAÄ PAAHDINTA.

Paahtamisen aikana leipä sekä kuivuu että paistuu. Paahto aika riippuu leivän kosteudesta.

- Käytä hieman kuivahtaneelle leivälle pienempää (vaaleampaa) paahtoastetta kuin tavallisesti.
- Tuoreelle tai kokojyväleivälle voi käyttää tavallista suurempaa (tummempaa) paahtoastetta.
- Leipät, joiden pinta on epätasainen (esim. myslileipä), tarvitsevat suuremman (tummemman) paahtoasteen.
- Paksut leivänviipaleet ja esim. baagelit tarvitsevat pidemmän paahtoajan, joskus huomattavastikin pidemmän, koska leivästä täytyy haihtua enemmän kosteutta ennen kuin paahtuminen alkaa.
- Erittäin paksut viipaleet saattavat tarvita kaksi paahto-ohjelmaa.
- Jos leivässä on rusinoita tai muita kuivia hedelmiä, irtonaiset rusinat ja hedelmänpalaset on syytä poistaa pinnasta ennen leivän panemista paahtimeen. Näin palasia ei putoa paahtimen sisään tai tartu paahtoaukkojen suoja-äleikköön.
- Leikkaa paahtettavat baagelit mahdollisimman samankokoisiksi puolikkaiksi.
- Yhden viipaleen paahtaminen: Jos haluat paahtaa vain yhden viipaleen, aseta paahtoasteen valitsin normaalia vaaleammalle. Paahtin on suunniteltu lämmittämään koko paahtotila kahden leipäviipaleen mukaan. Kun lyhennät paahtoaikaa, yksittäinen viipale ei paahtu liikaa.

KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS

1. Kytke aina virta pois päältä paahtimesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta sekä anna paahtimen jäähtyä ennen puhdistamista.
2. Poista muruset paahtimesta vetämällä murualusta irti pidikkeestä, tyhjentämällä alusta ja asettamalla se takaisin paikoilleen ennen paahtimen käyttöä. Murualusta on puhdistettava säännöllisesti – älä anna murualustan täyttyä.
3. Puhdista paahtin kääntämällä paahtin ylösalaisin ja ravistele murut ulos paahtimesta.
4. Pyyhi paahtimen pinta puhtaaksi kostealla liinalla ja kuivaa pinnat pehmeällä liinalla. Älä upota laitetta veteen.

HUOM! Älä kierrä johtoa paahtimen ympärille.

TEKNISET TIEDOT

Malli :	FK-TS20
Toiminto :	Leivänpaahdin
Jännite :	220 – 240V~, 50/60 Hz
Nimellisteho :	680 – 800 W
Suojausluokka:	I

YMPÄRISTÖ



Tämä merkintä ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana. Määräys koskee koko EU-aluetta. Väärästä jätteiden hävittämisestä aiheutuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi laite tulee kierrättää asianmukaisesti, jotta raaka-aineet saadaan uusiokäyttöön. Palauta käytöstä poistettu laite sähkö- ja elektroniikkaromun keräyspisteeseen. Näin laite päätyy kierrätykseen ympäristön kannalta turvallisesti.



BRUKSANVISNING BRÖDROST FK-TS20

220 – 240 V~, 50/60 Hz, 680 – 800 W



VIKTIG INFORMATION

1. Läs bruksanvisningen noggrant innan du tar i bruk brödrosten och förvara bruksanvisningen för framtida behov.
2. Apparaten är enbart avsedd för användning i hemhushåll.
3. Apparaten ska endast användas för det ändamål den är avsedd för.
4. Kontrollera innan apparaten tas i bruk att vägguttagets spänning motsvarar den spänning som finns antecknad på apparatens typmärkning.
5. Koppla apparaten endast till ett jordat vägguttag med växelspänning.
6. Om en säkring eller ett felströmskydd går ska du inte sätta på apparaten på nytt.
7. Koppla apparaten till ett jordfelskyddat uttag (30 mA).
8. Sänk inte ner apparaten, dess strömsladd eller någon del av apparaten i vatten eller annan vätska för att undvika elstötar.
9. Apparaten får användas endast på torrt, jämnt underlag.
10. Apparaten är avsedd bara för inomhusbruk, använd den inte utomhus.
11. Ta loss stickkontakten ur vägguttaget innan apparaten rengörs och också när den inte används.
12. Kontrollera regelbundet strömsladdens och apparatens skick. Använd inte apparaten om du märker att den har skador. Om strömsladden är skadad finns det fara för en elstöt om man använder apparaten. Apparaten ska föras till en auktoriserad servicefirma för reparation.
13. Vidrör inte apparatens heta ytor och placera inte den heta apparaten i ett skåp eller täck inte över den innan den säkert har kallnat.
14. Apparatens ytor kan bli mycket heta medan apparaten är i gång. Kontrollera att inte sladden kommer i kontakt med de heta ytorna.
15. Kontrollera att apparaten är helt avkyld innan du lindar sladden kring dess botten och placerar den i ett skåp.
16. Säkra att sladden inte hänger över bordets eller arbetsbänkens kant.
17. Om apparaten inte hålls ren kan ytornas skick försämrans och användningstiden förkortas, vilket kan leda till farliga situationer.
18. Rengör inte apparaten med skrubbande eller frätande rengöringsmedel eller medel för rengöring av ugnar.

19. Var försiktig: rostbrödet kan börja brinna. Det ska finnas tillräckligt med utrymme för luftcirkulation kring apparaten. När apparaten startas bör man undvika att den har kontakt med gardiner, väggbeklädnad, kläder, kökshanddukar och andra lättantändliga material.
20. VAR FÖRSIKTIG om du använder apparaten på sådana ytor som kan skadas av hettan den åstadkommer. Värmebeständigt underlag rekommenderas.
21. Använd inte brödrosten utan den smulsamlaren. Smulsamlaren ska rengöras regelbundet.
22. Rosta inte produkter som innehåller socker, sylt eller konserver i apparaten.
23. Brödrosten bör rengöras regelbundet och noggrant från alla rester av mat.
24. Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller andra personer vars fysiska, psykiska eller sinnesfunktioner eller brist på erfarenhet och kunskaper utgör hinder för att använda apparaten tryggt, om inte en person som ansvarar för deras säkerhet övervakar dem eller har gett anvisningar om hur apparaten ska användas.
25. En vuxen person bör nogsamt övervaka användningen när barn är närvarande.
26. Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
27. Minst 8 år gamla barn och personer som har svagare sinnen eller fysisk och psykisk förmåga än normalt eller ringa intellektuella och praktiska erfarenheter kan använda denna apparat om de har fått handledning i dess användning och i användningssäkerheten och de förstår vilka risker som ansluter sig till användningen.
28. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller serva apparaten, utom över 8-åringar som övervakas av vuxna.
29. Förvara apparaten och elsladden utom räckhåll för barn under 8 år.
30. Denna apparat är inte avsedd att användas med separat tidur eller fjärrkontroll.
31. Använd bara ursprungliga delar i apparaten.
32. VARNING: För att undvika fara som kan uppstå genom att temperaturkontrollen oavsiktligt kommer ur funktion får denna apparat inte kopplas till en extern koppling, som exempelvis via ett tidur och apparaten får inte kopplas till en krets som användaren regelbundet knäpper på och av.

Obs!

Ta aldrig ut rostade produkter ur rostningsfacket med kniv eller annat vasst föremål på grund av faran för elstötar. Vidrör inte apparatens heta övre del som finns mellan rostningsöppningarna. Också andra delar av apparaten blir heta under användningen.

BRÖDROSTENS DELAR



1. ROSTNINGSFACK
2. STARTVRED
3. REGLAGE FÖR ROSTNINGSGRAD
4. SJÄLVCENTRERANDE BRÖDFACK
5. SMULSAMLARE

ANVÄNDNING AV APPARATEN

1. Sätt in strömladdens stickkontakt i en lämplig väggkontakt.
2. Hetta upp apparaten tom den första gången för att bränna bort damm som blivit kvar i motstånden efter monteringen
3. Säkra att smulsamlaren är på plats och startvredet är i övre läget.
4. Placera rosten på ett jämnt och stadigt underlag tillräckligt långt från bordskanten och minst 7,5 cm från väggen.
5. Placera brödsnivorna i rosten. Kontrollera att startvredet är i övre läget.
6. Tryck ner startvredet tills det låses fast. Rostningen börjar automatiskt.
7. Välj rostningsgrad på intervallet 1 – 5 (1 är ljusast och 5 är mörkast rostat). Vid första användningen av rosten rekommenderas rostningsgrad 3. Brödets konsistens påverkar också vilken rostningsgrad man väljer.
8. Brödrosten kopplas automatiskt ur och den rostade brödsnivon stiger automatiskt upp efter att ha rostats enligt den inställda rostningsgraden.
9. Dra ut sladden ur väggkontakten efter användningen.

Användningstips:

- Avbryt (cancel) och stop: Avbryt rostningen genom att vrida reglaget för rostningsgrad moturs till Stop-markeringen. Rostningen avbryts och brödsnivorna hoppar upp (och brödrosten stängs av). **LYFT ALDRIG UPP SPAKEN TILL ROSTNINGSFACKET MED VÅLD. DETTA SKADAR BRÖDROSTEN.**

Brödet både torkar och tar färg under rostningen. Rostningstiden är beroende av brödets fuktighetsgrad.

- Använd lite lägre rostningsgrad (ljusare) än vanligt om brödet är en aning torrt.
- Du kan ställa in en högre (mörkare) rostningsgrad för färskt eller fullkornsbröd.
- Bröd med skrovlig yta (t.ex. mysibröd) behöver en större (mörkare) rostningsgrad.
- Tjocka brödsnivor och t.ex bagels behöver en längre rostningstid, ibland betydligt

längre, då mera fukt måste avgå ur brödet innan rostningen börjar.

- Verkligt tjocka skivor kan behöva rostas i två omgångar.
- Om det finns torkade russin eller annan torr frukt i brödet är det bra att peta bort lösa russin och fruktbitar från ytan innan de rostas. På så sätt faller inte bitarna ner i rosten eller fastnar i rostöppningarnas skyddsgaller.
- Dela bagels som du ska rosta så mittigenom som möjligt.
- Rostning av en skiva: Om du vill rosta bara en skiva, ställ in rostningen på en ljusare grad än vanligt. Rosten är planerad för att värma upp hela rostutrymmet för två brödskeivor. En enskild skiva blir inte för hårdrostad om du sänker rostningstiden.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

1. Stäng alltid av strömmen till brödrosten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget samt låt brödrosten kallna innan den ska rengöras.
2. Ta bort smulor ur brödrosten genom att ta tag i handtaget till smulbrickan och dra ut brickan, töm brickan och lägg tillbaka den innan du använder brödrosten igen. Smulsamlaren ska rengöras regelbundet – låt den inte bli full med smulor.
3. Rengör brödrosten genom att vända den upp och ner och skaka ut smulorna.
4. Torka brödrostens ytor rena med fuktig duk och torka dem med en mjuk duk. Sänk inte ner den i vatten.

OBS! Vira inte sladden runt brödrosten.

TEKNISKA DATA

Modell:	FK-TS20
Funktion:	Brödrost
Spänning:	220 – 240V~, 50/60 Hz
Nominell effekt:	680 - 800 W
Skyddsklass:	I

MILJÖ



Denna märkning betyder att apparaten inte får förstöras tillsammans med annat hushållsavfall. Bestämmelsen gäller hela EU-området. För att undvika olägenheter för miljö eller hälsa som beror på felaktig förstöring av avfall ska apparaten återvinnas på ett behörigt sätt för att råvarorna ska kunna återanvändas. En apparat som tagits ur bruk ska föras till elektronikskrotinsamlingen. Så här återvinns apparaten på ett sätt som är tryggt för miljön.

KASUTUSJUHE RÖSTER FK-TS20

220 – 240 V ~, 50/60 Hz, 680 - 800 W



OLULINE TEAVE

1. Enne röstri kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutuseks alles.
2. Seade on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.
3. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
4. Enne seadme kasutuselevõttu kontrollige, et pistikupesa pinge vastab seadme põhjal olevale andmesildile märgitud pingele.
5. Seadme tohib ühendada ainult vahelduvvooluvõrgu maandatud pistikupessa.
6. Kui sulavkaitse või rikkevoolukaitse rakendub, siis ärge käivitage seadet uuesti.
7. Ühendage seade rikkevoolukaitseülilitiga (30 mA) pistikupessa.
8. Elektrilöögi vältimiseks ärge pange seadme ega toitejuhtme ühtki osa vette ega mõnda teise vedelikku.
9. Kasutage seadet vaid kuival tasapinnal.
10. Seade on mõeldud ainult sisekasutuseks, ärge kasutage seda välistingimustes.
11. Eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast alati enne puhastamist ja siis, kui Te seadet ei kasuta.
12. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme ja seadme korrasolekut. Ärge kasutage seadet, kui märkate, et see on viga saanud. Kui toitejuhe on viga saanud, kaasneb seadme kasutusega elektrilöögioht. Seade tuleb parandamiseks viia volitatud hooldustöökotta.
13. Ärge puudutage seadme kuumi pindu ning ärge pange seadet panipaika ega katke seda kinni, enne kui seade on jahtunud.
14. Seadme pinnad võivad kasutamise ajal muutuda väga kuumaks. Veenduge, et toitejuhe ei puutu kokku kuumade pindadega.
15. Laske seadmel maha jahtuda, enne kui kerite juhtme aluse ümber ja panete seadme ära.
16. Veenduge, et toitejuhe ei ripu laua või tööpinna servalt alla.
17. Kui seadet ei puhastata, võivad selle pinnad kahjustuda ja selle kasutamisega lüheneda, mis võib tekitada ohuolukordi.
18. Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid ega sööbivaid puhastusvahendeid ega ahjupuhastusvahendeid.
19. Ettevaatust – röstitav leib või sai võib põlema süttida. Seadme kasutamise ajal peab seadme kohal ja ümber olema piisavalt ruumi õhuringluseks. Vältige seadme

kasutamise ajal selle kokkupuudet kardinatega, seinakatte, rõivaste, köögirätikute ja muude tuleohtlike materjalidega.

20. OLGE ETTEVAATLIK, kui seade on asetatud pinnale, mida kuumus võib kahjustada. Soovitatav on kasutada kuumakindlat alust.
21. Ärge kasutage röstrit ilma purukandikuta. Purukandikut tuleb regulaarselt puhastada.
22. Ärge röstige seadmes suhkrut, keedist või hoidist sisaldavaid tooteid.
23. Röstrit tuleb regulaarselt ja hoolikalt kõikidest toiduosakestest puhastada.
24. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega väheste kogemuste ja teadmistega isikutele, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik on neile seadme kasutamist õpetanud või nad kasutavad seadet järelevalve all.
25. Kui läheduses on lapsi, peavad täiskasvanud seadme kasutust hoolikalt jälgima.
26. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
27. Vähemalt 8-aastased lapsed ning tavapärasest nõrgemate sensoorsete, füüsiliste või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud võivad seadet kasutada siis, kui neile on selgitatud seadme kasutamist ja kasutamissohutust ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtu.
28. Ärge laske lastel seadmega mängida. Seadet tohivad täiskasvanu järelevalve all puhastada ja hooldada vähemalt 8-aastased lapsed.
29. Hoidke seade ja selle toitejuhe väljaspool alla 8-aastaste laste käeulatus.
30. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks spetsiaalse taimeri või kaugjuhtimispuldiga.
31. Kasutage ainult seadme originaaltarvikuid.
32. HOIATUS: vältimaks temperatuuripiiriku juhuslikust lähtestamisest tulenevat ohtu ei tohi seade toidet saada läbi välise lülitusseadme, näiteks taimeri, ning seda ei tohi ühendada vooluahelasse, mida kasutaja regulaarselt sisse ja välja lülitab.

Tähelepanu!

Elektrilöögiohu tõttu ärge kunagi eemaldage röstitud viile röstimisavast noa või mõne muu terava eseme abil. Ärge puudutage seadme kuuma ülaosa röstimisavade juurest. Ka seadme muud pinnad kuumenevad kasutamise ajal.

RÖSTRI OSAD



1. RÖSTIMISAVAD
2. LÜLITUSHOOB
3. RÖSTIMISTUGEVUSE VALITS
4. LEIVA KESKENDAJA
5. PURUKANDIK

SEADME KASUTAMINE

1. Ühendage toitejuhtme pistik sobivasse pistikupessa.
2. Enne esimest kasutuskorda lülitage seade tühjalt sisse, et seadme kokkupaneku ajal küttekehadele jäänud mustus ära põleks.
3. Veenduge, et purukandik on oma kohal ja lülitushoob ülaasendis.
4. Asetage röster kindlale tasapinnale ning piisavalt kaugemale laua servast ja vähemalt 7,5 cm kaugusele seinast.
5. Pange viilud röstrisse. Veenduge, et lülitushoob on ülaasendis.
6. Vajutage lülitushoob alla, nii et see lukustub kohale. Röstimine algab automaatselt.
7. Valige soovitud röstimisaste vahemikus 1–5 (1 on kõige heledam, 5 kõige tumedam). Kui kasutate röstrit esmakordselt, on soovitatav valida röstimisaste 3. Röstimisaste oleneb ka kasutatava leiva või saia sordist.
8. Kui soovitud röstimisaste on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja ning tõstab röstitud viilud üles.
9. Pärast kasutamist eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.

Nõuandeid:

- Tühista (cancel) ja stop: Röstimise katkestamiseks keera röstimisastme valijat vastupäeva, kuni see on Stop-märgi kohal. Röstimine katkeb ja röstitav toit hüppab üles (ja toster lülitub välja). **ÄRA TÕSTA MITTE KUNAGI KÄSITSI EGA VÄGISI RÖSTIMISTASANDI KANGI ÜLES. SEE KAHJUSTAB TOSTERIT.**

Röstimise ajal viilud kuivavad ja küpsevad. Röstimisaeg oleneb viilu niiskusesisaldusest.

- Kasutage veidi kuivanud viilude puhul väiksemat (heledamat) röstimisastet kui tavaliselt.
- Värske või täisteraleiva puhul võib kasutada tavalisest suuremat (tumedamat) röstimisastet.
- Leivad, mille pind on ebaühtlane (nt müslileib), vajavad suuremat (tumedamat) röstimisastet.
- Paksud leivaviilud ja nt bagelid vajavad pikemat röstimisaega – vahel isegi tunduvalt pikemat – sest leivast peab enne röstimise alustamist aurustuma rohkem niiskust.
- Võimalik, et eriti pakse viilusid peab kaks korda röstima.
- Kui leivas on rosinaid või muid kuivatatud puuvilju, tuleb lahtised rosinad ja puuviljatükid enne röstimist leiva pinnalt eemaldada. Nii ei kuku tükikesed röstrisse ega jää kinni röstimisavade kaitsevõrede külge.
- Poolitage röstitavad bagelid võimalikult võrdselt.
- Ühe viilu röstimine: kui soovite röstida vaid ühte viilu, valige tavalisest väiksem röstimisaste. Röster on mõeldud kuumutama mõlemat röstimisava korraga. Kui lühendate röstimisaega, siis ei küpse üks viil liiga tumedaks.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

1. Enne puhastamist lülitage toide alati välja, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast ning laske seadmel maha jahtuda.
2. Eemalda purud rösterist: selleks tõmba purualus hoidikust lahti, tühjenda alus ja asetage see tagasi kohale enne rösteri kasutamist. Purukandikut tuleb regulaarselt puhastada – ärge laske purul kandikule kuhjuda.
3. Sisemuse puhastamiseks keerake röster kummuli ja raputage puru välja.
4. Pühkige röstri välispind niiske lapiga puhtaks ja kuivatage pehme kuiva lapiga. Ärge pange seadet vette.

NB! Ära keera juhett ümber tosteri.

TEHNILISED ANDMED

Mudel:	FK-TS20
Funktsioon:	Röster
Pinge:	220 – 240 V ~, 50/60 Hz
Nimivõimsus:	680 - 800 W
Kaitseklass:	I

KESKKOND



See märgis tähendab, et seadet ei tohi kasutusest kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Määrus puudutab kogu ELi ala. Valest jäätmete hävitamisest tulenevate keskkonna- ja tervisekahjude vältimiseks peab seadme vastutustundlikult ringlusse võtma, et tooraineid saaks korduskasutada. Viige kasutusest kõrvaldatud seade elektroonikaromude kogumispunkti. Sel viisil võetakse seade keskkonna seisukohalt ohutult ringlusse.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TOSTERS FK-TS20
220 – 240 V ~, 50/60 Hz, 680 - 800 W



SVARĪGI NORĀDĪJUMI

1. Pirms tostera lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to uzziņai turpmākai lietošanai.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībā.
3. Lietojiet ierīci tikai tai paredzētiem mērķiem.
4. Pirms ierīces lietošanas pārliedzinieties, ka elektrotīkla kontaktligzdas spriegums atbilst datu plāksnītē norādītajam spriegumam (sk. ierīces apakšā).
5. Ierīci drīkst pievienot tikai maiņstrāvas elektrotīkla sazemētai kontaktligzdai.
6. Ja iedarbojas kustošais drošinātājs vai strāvas noplūdes drošinātājs, neiedarbiniet ierīci no jauna.
7. Pievienojiet ierīci kontaktligzdai, aprīkotai ar noplūdes strāvas drošinātāja (30 mA) slēdzi.
8. Lai izvairītos no elektriskā trieciena draudiem, neievietojiet ierīces vai tās barošanas vada jebkādu daļu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
9. Lietojiet ierīci tikai uz sausas virsmas.
10. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai telpās, nelietojiet to ārpus telpām.
11. Vienmēr atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas pirms tīrīšanas, un, ja ierīci nelietojat.
12. Regulāri pārbaudiet, vai ierīce un tās barošanas vads ir kārtībā. Nelietojiet ierīci, ja ievērosiet, ka tā ir guvusi bojājumus. Ja ir bojāts barošanas vads, ierīces lietošanu var apdraudēt elektriskā trieciena varbūtība. Ierīces labošanai to jānogādā pilnvarotā apkopes darbnīcā.
13. Nepieskarieties ierīces karstām virsmām, kā arī nepārklājiet ierīci un nenolieciet to uzglabāšanas vietā, pirms ierīce nav atdzisusi.
14. Lietošanas laikā ierīces virsmas var kļūt ļoti karstas. Sekojiet, lai barošanas vads nesaskartos ar karstām virsmām.
15. Ļaujiet ierīcei atdzist, pirms sarītināsiet vadu ap pamatni un novietosiet ierīci uzglabāšanas vietā.
16. Pārliedzinieties, ka ierīces barošanas vads nenokarājas pāri galda malai vai darba virsmai.

17. Ja ierīce netiek tīrīta, tās virsmas var bojāties, saīsinot ierīces kalpošanas laiku un radot bīstamas situācijas.
18. Nelietojiet ierīces tīrīšanai abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus, vai cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
19. Uzmanību – grauzdējamā maize vai baltmaize var aizdegties. Ierīces lietošanas laikā ap ierīci un virs tās ir jābūt pietiekami daudz vietas gaisa cirkulācijai. Ierīces lietošanas laikā izvairieties no tās saskares ar aizkariem, tapetēm, apģērbu, virtuves dvieļiem un citiem ugunsnedrošiem materiāliem.
20. ESIET UZMANĪGI, ja ierīce atrodas uz virsmas, kuru karstums var sabojāt. Ieteicams izmantot ugunsdrošu paliktni.
21. Nelietojiet tosteru bez paplātes. Drupatu paplāte ir regulāri jātīra.
22. Negrauzdējiet ierīcē cukuru, ievārījumu vai konservus saturošus produktus.
23. Tosters ir regulāri jātīra un rūpīgi jāsavāc visas ēdiena paliekas.
24. Ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem vai personām ar sensorās sfēras, fiziskās vai garīgās attīstības traucējumiem, vai ierobežotu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad par viņu drošību atbildīgā persona ir apmācījusi ierīces lietošanu vai viņi lieto ierīci šīs personas uzraudzībā.
25. Ja tuvumā ir bērni, pieaugušajiem ir rūpīgi jāseko ierīces lietošanai.
26. Sekojiet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
27. Vismaz 8 gadus veci bērni, personas ar ierobežotām sensorām, fiziskām vai garīgām spējām, vai ar mazāku pieredzi un zināšanām var lietot ierīci gadījumā, ja viņiem ir izskaidrota ierīces lietošana un drošības noteikumi, un ja viņi izprot ar ierīces lietošanu saistītos riskus.
28. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Vismaz 8 gadus veci bērni drīkst pieaugušo uzraudzībā tīrīt un apkopt ierīci.
29. Glabājiet ierīci un tās barošanas vadu bērniem, jaunākiem par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
30. Ierīce nav paredzēta lietošanai ar speciālu taimeru vai tālvadības pulti.
31. Lietojiet tikai ierīces oriģinālos piederumus.
32. BRĪDINĀJUMS: lai novērstu temperatūras ierobežotāja atiestatīšanas radītu bīstamu situāciju, ierīces barošanu nedrīkst pieslēgt caur ārēju ieslēgšanas ierīci, piemēram, taimeru vai pieslēgt ierīci elektriskajai ķēdei, kuru lietotājs regulāri ieslēdz un izslēdz.

Uzmanību!

Lai izvairītos no elektriskā trieciena, nekad nemēģiniet izņemt apgrauzdētās maizes šķēles no grauzdēšanas atveres ar nazi vai citu asu priekšmetu palīdzību. Nepieskarieties ierīces karstajai augšdaļai pie grauzdēšanas atverēm. Arī citas ierīces virsmas lietošanas laikā sakarst.

TOSTERA DETALĀS



1. GRAUZDĒŠANAS ATVERES
2. IESLĒGŠANAS SVIRA
3. GRAUZDĒŠANAS PAKĀPES REGULATORS
4. MAIZES KONCENTRATORS
5. PAMPLĀTE

IERĪCES LIETOŠANA

1. Ievietojiet barošanas vada kontaktdakšu piemērotā kontaktligzdā.
2. Pirms pirmās lietošanas ieslēdziet tukšu ierīci, lai sadegtu rūpnīcas komplektācijas laikā uz sildelementa palikušie netīrumi.
3. Pārliecinieties, ka drupatu paplāte ir savā vietā un ieslēgšanas svira ir augšējā pozīcijā.
4. Novietojiet tosteru uz drošas virsmas, pietiekamā attālumā no galda malas un vismaz 7,5 cm attālumā no sienas.
5. Ievietojiet šķēles tosterā. Pārliecinieties, ka ieslēgšanas svira ir augšējā pozīcijā.
6. Nospiediet ieslēgšanas sviru uz leju tā, lai tā noslēgtos savā vietā. Automātiski sāksies grauzdēšana.
7. Izvēlieties nepieciešamo grauzdēšanas pakāpi intervālā no 1. līdz 5. (1 ir visgaišākā, 5 – vistumšākā). Ja lietojat tosteru pirmo reizi, ir ieteicams izvēlēties 3. grauzdēšanas pakāpi. Grauzdēšanas pakāpe ir atkarīga arī no maizes vai baltmaizes šķirnes.
8. Kad vēlamā grauzdēšanas pakāpe ir sasniegta, tosters automātiski izslēgsies un pacels grauzdētās maizes šķēles uz augšu.
9. Pēc ierīces lietošanas izņemiet barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Lietošanas padomi

- Pārtraukšana („Stop”): pārtrauciet grauzdēšanu, pagriežot grauzdējuma līmeņa slēdzi pulksteņa rādītāju kustības virzienā līdz zīmei „Stop”. Grauzdēšana apstāsies, un grauzdējamais izstrādājums uzlēks uz augšu (un tosteris izslēgsies). **NEKAD AR ROKĀM VAI**

SPĒKU NECELIET GRAUZDĒJUMA LĪMEŅA SLĒDZI UZ AUGŠU, JO TAS VAR SABOJĀT TOSTERI.

Graudzēšanas laikā šķēles izžūst un kļūst gatavas. Graudzēšanas laiks ir atkarīgs no šķēļu mitruma pakāpes.

- Mazliet apkaltušām šķēlēm lietojiet zemāku (gaišāku) graudzēšanas pakāpi nekā parasti.
- Graudzējot svaigu vai pilngraudu maizi, var lietot parasto augstāku (tumšāku) graudzēšanas pakāpi.
- Maizei, kuras virsma nav vienveidīga (piem., musli maize), ir nepieciešama augstāka (tumšāka) graudzēšanas pakāpe.
- Biezām maizes šķēlēm un t. s. bageliem ir nepieciešams ilgāks graudzēšanas laiks; dažkārt pat ievērojami ilgāks, jo pirms graudzēšanas sākšanas no maizes jāiztvaiko mitrumam.
- Iespējams, ka pavisam biezas šķēles būs jāgrauzdē divas reizes.
- Ja maizē ir rozīnes vai citi kaltēti augļi, pirms graudzēšanas virspusē esošās rozīnes un augļu gabaliņus nāksies noņemt. Tādējādi šie gabaliņi neiekritīs tosterā un neiesprūdis graudzēšanas atveru aizsargrežģos.
- Sadaliet graudzējamās bageļas uz pusēm (pēc iespējas vienādi).
- Vienas šķēles graudzēšana: ja vēlaties grauzdēt tikai vienu šķēli, izvēlieties zemāku graudzēšanas pakāpi nekā parasti. Vienlaikus tiek karsētas abas tosterā graudzēšanas atveres. Ja samazināsiet graudzēšanas laiku, tad viena šķēle tiks apbrūnināta pārāk tumša.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

1. Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet barošanu, atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.
2. Iztīriet drupačas no tosterā, izvelkot drupaču paliktni no turētāja, iztukšojot to un novietojot vietā, pirms atkārtotas tosterā lietošanas. Drupatu paplāti ir regulāri jātīra; neļaujiet tur drupātām sakrāties.
3. Iekšpusē iztīrīšanai apgrieziet tosteru otrādi un izkratiet drupatas.
4. Notīriet tosterā ārējo virsmu ar mitru drānu un nosusiniet ar mīkstu, sausu drānu. Nelieciet ierīci ūdenī.

UZMANĪBU! Netiniet strāvas vadu ap tosteri.

TEHNISKIE DATI

Modelis:	FK-TS20
Funkcija:	Tosters
Spriegums:	220 – 240 V ~, 50/60 Hz
Nominālā jauda:	680 - 800 W
Aizsargklase:	I

APKĀRTĒJĀ VIDE



Šis simbols norāda, ka ierīci ir aizliegts izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Regula attiecas uz visu ES reģionu. Lai novērstu iespējamus draudus apkārtējai videi un cilvēku veselībai, ko izraisa nepareiza atkritumu apsaimniekošana, elektriskās ierīces ir jāsavāc atsevišķi no citiem atkritumiem, tādējādi veicinot to pārstrādi un atkārtotu izmantošanu. Nogādājiet nolietoto ierīci elektrisko un elektronisko lūžņu savākšanas punktā. Tādā veidā ierīce tiks iekļauta apkārtējai videi saudzējošā materiālu atkārtotā pārstrādes procesā.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
SKRUDINTUVAS FK-TS20
220 – 240 V ~, 50/60 Hz, 680 - 800 W



SVARBI INFORMACIJA

1. Prieš naudodami skrudintuvą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją išsaugokite.
2. Prietaisas yra skirtas naudoti tiktai buityje.
3. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį.
4. Prieš įjungdami prietaisą į tinklą įsitikinkite, kad vietinio tinklo įtampa atitinka prietaiso duomenų lentelėje pažymėtą įtampą.
5. Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės elektros tinklą, į įžemintą elektros lizdą.
6. Jei suveikia lydusis saugiklis ar liekamosios srovės saugiklis, nejunkite prietaiso iš naujo.
7. Prietaisą įjunkite į elektros lizdą (30 mA) su liekamosios srovės saugikliu.
8. Kad neištiktų elektros smūgis, nenardinkite prietaiso, maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.
9. Prietaisą galima naudoti tik pastačius ant sauso paviršiaus.
10. Prietaisą galima naudoti tik patalpose, nenaudokite jo lauke.
11. Visada išjunkite prietaisą iš tinklo, kai jo nenaudojate bei prieš valydami.
12. Reguliariai tikrinkite maitinimo laido ir prietaiso būklę. Nenaudokite prietaiso, jeigu pastebėjote, kad jis sugedo. Jei maitinimo laidas pažeistas, naudojant prietaisą gali ištikti elektros smūgis. Prietaisas turi būti taisomas įgaliotoje remonto dirbtuvėje.
13. Nelieskite įkaitusių prietaiso paviršių. Prietaisą padėkite į saugojimo vietą ar uždenkite tik tada, kai jis visiškai atauš.
14. Naudojimo metu prietaiso paviršius gali labai įkaisti. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas nesiliečia prie įkaitusių paviršių.
15. Prieš suvyniodami laidą apie pagrindą, palaukite, kol prietaisas atvės.
16. Pasirūpinkite, kad laidas nekabotų nuo stalo krašto.
17. Jeigu prietaiso nevalysite, jo paviršius gali nukentėti, naudojimo laikas sutrumpėti ir dėl to gali kilti pavojingų situacijų.
18. Valydami prietaisą nenaudokite šveičiančių ar ėsdinančių valymo priemonių ir orkaičių valymo priemonių.

19. Dėmesio! Skrudinama duona ar batonas gali užsidegti. Naudodami prietaisą palikite pakankamai erdvės jo viršuje ir iš šonų, kad oras galėtų cirkuliuoti. Žiūrėkite, kad naudojamas prietaisas nesiliestų prie užuolaidų, sienų, drabužių, virtuvinių rankšluosčių ir kitų degių medžiagų.
20. BŪKITE ATSARGŪS statydami prietaisą ant karščiui neatsparaus paviršiaus. Patariama statyti ant karščiui atsparaus paviršiaus.
21. Skrudintuvo nenaudokite neįdėję padėkliuko trupiniams nubyrėti. Padėkliuką trupiniams nubyrėti valykite reguliariai.
22. Nenaudokite šio prietaiso labai saldiems maisto produktams ir kepinams su džemu ar kitu įdaru skrudinti.
23. Iš skrudintuvo reguliariai ir rūpestingai išvalykite visus maisto likučius.
24. Neleiskite prietaiso be priežiūros naudoti vaikams, asmenims su fizine, sensorine ir psichine negalia, nepatyrusiems asmenims, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo supažindino juos su prietaiso veikimu ar jie naudoja prietaisą prižiūrėti.
25. Jei netoliese yra vaikų, suaugusieji turi atsargiai naudotis prietaisu.
26. Stebėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.
27. Vyresni nei 8 metų vaikai, asmenys su sensorine fizine ar psichine negalia ar nepatyrę asmenys gali prietaisu naudotis tada, kai jiems yra išaiškinta kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
28. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vyresni nei 8 metų vaikai gali prietaisą valyti ir prižiūrėti prižiūrint suaugusiems.
29. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
30. Prietaise nėra laikmačio funkcijos, jo negalima valdyti nuotolinio valdymo pultu.
31. Naudokite tik originalius prietaiso priedus.
32. ĮSPĖJIMAS! Kad nesuveiktų termostatinis lydusis saugiklis, prietaiso nejunkite per išorinį jungiklį, pavyzdžiui, laikmatį. Taip pat nejunkite jo į reguliariai įjungiamą ir išjungiamą srovės grandinę.

Dėmesio!

Kad negautumėte elektros smūgio, niekada netraukite skrudintų riekių iš skrudinimo angos peiliu arba koku kitu aštriu daiktu. Nelieskite įkaitusios prietaiso viršutinės dalies prie skrudinimo angų. Kiti prietaiso paviršiai naudojimo metu taip pat įkaista.

SKRUDINTUVO DALYS



1. SKRUDINIMO ANGOS
2. ĮJUNGIMO SVIRTELĖ
3. SKRUDINIMO LYGIO VALDIKLIS
4. DUONOS RIEKĖS TELKTUVAS
5. IŠTRAUKIAMAS PADĖKLIUKAS TRUPINIAMS

PRIETAISO NAUDOJIMAS

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinkamą elektros lizdą.
2. Prieš naudojant pirmą kartą, įjunkite tuščią prietaisą, kad ant prietaiso kaitinimo elementų surinkimo metu patekę nešvarumai sudegtų.
3. Įsitikinkite, kad padėklas trupiniams įdėtas ir įjungimo svirtelė pakelta.
4. Pastatykite skrudintuvą ant stabilaus paviršiaus, pakankamai toli nuo stalo krašto ir bent 7,5 cm atstumu nuo sienos.
5. Įdėkite riekes į skrudintuvą. Įsitikinkite, kad įjungimo svirtelė pakelta.
6. Nuspauskite įjungimo svirtelę, kad ji užsifikuotų. Skrudintuvas įsijungs automatiškai.
7. Pasirinkite norimą skrudinimo lygį nuo 1 iki 5 (1 – šviesiausias, 5 – tamsiausias). Pirmą kartą naudojant skrudintuvą patariama pasirinkti 3 skrudinimo lygį. Skrudinimo lygis taip pat priklauso nuo duonos ar batono rūšies.
8. Kai pasiekiamas nustatytas skrudinimo lygis, skrudintuvas automatiškai išsijungia ir iškelia paskrudintas riekes.
9. Baigę naudotis, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo.

Naudojimo patarimai:

- Atšaukti („cancel“) ir sustabdyti („stop“): Norėdami atšaukti skrudinimo procesą, pasukite skrudinimo laipsnio išrinkiklį prieš laikrodžio rodyklę į „Stop“ padėtį. Skrudinimo procesas sustoja, o skrudinamas maistas iššoka į viršų (ir skrudintuvas išsijungia). NIEKADA NEKELKITE Į VIRŠŲ RANKOMIS ARBA PER JĖGĄ SKRUDINIMO LYGIO REGULIAVIMO RANKENĖLĖS. TAI GALI SUGADINTI SKRUDINTUVĄ.

Skrudinimo metu riekės džiūsta ir kepa. Skrudinimo laikas priklauso nuo riekės drėgmės kiekio.

- Kiek apdžiūvusioms riekėms skrudinti naudokite žemesnį (šviesesnį) nei įprastai skrudinimo lygį.
- Skrudinant šviežią ar rupių miltų duoną galima naudoti aukštesnį (tamsesnį) nei įprastai skrudinimo lygį.
- Duoną, kurios paviršius gruoblėtas (pvz. duona su dribsniais), reikia skrudinti pasirinkus aukštesnį (tamsesnį) skrudinimo lygį.
- Storas duonos riekės ir pvz. didriestainius reikia skrudinti ilgiau – kartais net žymiai ilgiau – nes iš duonos prieš skrudinant reikia išgarinti daugiau drėgmės.
- Gali atsitikti, kad itin storas riekės riekės skrudinti du kartus.
- Jei duonoje yra razinų ar kitų džiovintų vaisių, silpnai besilaikančias razinas ar džiovintus vaisius prieš skrudinant reikia nuimti nuo duonos paviršiaus. Tada gabalėliai neįkris į skrudintuvą ir neprilips prie skrudinimo angų apsauginių grotelių.
- Skrudinamus didriestainius perpjaukite per pusę kuo tolygiau.
- Vienos riekės skrudinimas: jei norite paskrudinti tik vieną riekę, pasirinkite žemesnį nei įprastai skrudinimo lygį. Skrudintuvas kaitina abi skrudinimo angas vienu metu. Jei skrudinsite trumpiau, viena riekė neapskrus per stipriai.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

1. Prieš valydami prietaisą, visada jį išjunkite, maitinimo laido kištuką ištraukite iš elektros lizdo ir palaukite kol prietaisas atvės.
2. Prieš pradėdami naudoti skrudintuvą, pašalinkite trupinius iš skrudintuvo, ištraukdami už laikiklio trupinių surinkimo padėklą, išvalydami jį bei įkišdami padėklą atgal į vietą. Padėkliuką trupiniams valykite reguliariai – žiūrėkite, kad trupinių neprisirinktų per daug.
3. Norėdami išvalyti skrudintuvo vidų, jį apverskite ir iškratykite trupinius.
4. Skrudintuvo korpusą nuvalykite drėgna šluoste ir nušluostykite minkšta sausa šluoste. Nemerkite prietaiso į vandenį.

DĖMESIO! Nevyniokite laido aplink skrudintuvą.

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis:	FK-TS20
Funkcija:	Skrudintuvas
Įtampa:	220 – 240 V ~, 50/60 Hz
Nominali galia:	680 - 800 W
Apsaugos klasė:	I

APLINKOS APSAUGA



Šis simbolis nurodo, kad prietaiso negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Direktyva galioja visoje ES teritorijoje. Kad būtų laikomasi atliekų šalinimo aplinkos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, prietaisas turi būti atsakingai grąžintas į apyvartą, kad būtų galima dar kartą panaudoti žaliavas. Nebenaudojamą prietaisą nugabenkite į elektroninių atliekų surinkimo punktą. Tokiu būdu prietaisas bus pakartotinai panaudotas nesukeldamas pavojaus aplinkai.





SOK, PL 35, 00088 S-ryhmä, Finland
www.s-kanava.fi

